



## **GEBRUIKSAANWIJZING**

**Bo®-Camp Lantaarn Oplaadbaar  
Model 5818817 12/220-240V oplaadbaar**

**Let op: Voor het eerste gebruik volledig opladen (12uur).  
Lantaarn niet volledig leeg laten branden, na gebruik direct herladen.  
Elke 3 maanden de accu ontladen en volledig opladen.  
!Bij niet opvolgen vervalt de garantie!**

### **WAARSCHUWING**

- NIET GEBRUIKEN IN EEN NATTE EN VOCHTIGE OMGEVING.
- TENEINDE EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN, NIET AAN REGEN BLOOTSTELLEN.
- BINNENSHUIS BEWAREN.
- SCHOKGEVAAR: NIET GEBRUIKEN IN VOCHTIGE RUIMTEN EN ELK CONTACT MET WATER OF VOCHT VERMIJDEN.
- ARTIKEL NIET IN WATER LATEN VALLLEN, HIERDOOR KUNNEN ERNSTIGE VERWONDINGEN ONTSTAAN OF ONTSTAAT GEVAAR VOOR ELEKTROCIUTIE.
- INDIEN NIET IN GEBRUIK, SNOER LOSKOPPELEN.
- GEBRUIK UITSLUITEND DE MEEGELEVERDE (AC) ADAPTER.
- INDIEN DEFECT, DE LANTAARN NIET IN VUUR VERNIETIGEN, MAAR OP DE JUISTE PLAATS INLEVEREN.
- HOUDT DE LANTAARN BUITEN BEREIK VAN KINDEREN.

## **MODE D'EMPLOI (FR)**

**Lampe de table rechargeable Bo®-Camp  
Modèle 5818817 12/220-240V rechargeable**

**Attention : Charger complètement (12 heures) avant la première utilisation.  
Ne pas entièrement la batterie et recharger immédiatement.  
Tous les 3 mois decharger la batterie et recharger complètement.  
La garantie échoit en cas de non respect.**

### **MISES EN GARDE**

- NE PAS UTILISER DANS UN ENVIRONNEMENT HUMIDE
- POUR ÉVITER TOUT CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS EXPOSER À LA PLUIE. A CONSERVER A L'INTÉRIEUR.
- DANGER D'ÉLECTROCUTION. NE PAS UTILISER DANS DES PIÈCES HUMIDES ET ÉVITER TOUT CONTACT AVEC L'EAU OU L'HUMIDITÉ.
- NE PAS IMMERGER L'ARTICLE DANS L'EAU, CECI RISQUE D'ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU UN RISQUE D'ÉLECTROCUTION.
- UTILISEZ UNIQUEMENT L'ADAPTATEUR (AC) LIVRÉ CI-JOINT.
- EN CAS DE DÉFAUT, NE PAS JETER AU FEU MAIS LE REMETTRE DANS UN CENTRE AGRÉÉ.
- TENIR LE LAMPE HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

## **USER MANUAL (EN)**

**Bo®-Camp Table lantern rechargeable  
Model 5818817 12/220-240V rechargeable**

**Take care: Before using for the first time, charge fully (for 12 hours).  
Don't make battery completely empty and recharge immediately after use.  
Discharge the battery and recharge fully every 3 months.  
If this isn't done, the warranty will become null and void.**

## **WARNING**

- DO NOT USE IN A WET AND HUMID ENVIRONMENT.
- DO NOT EXPOSE TO RAIN IN ORDER TO PREVENT AN ELECTRIC SHOCK. STORE INDOORS.
- RISK OF ELECTRIC SHOCK: DO NOT USE IN WET ENVIRONMENTS AND AVOID ANY CONTACT WITH WATER OR MOISTURE.
- DO NOT DROP THE ARTICLE IN WATER. THIS CAN RESULT IN SERIOUS INJURIES OR THE RISK OF ELECTROCUTION.
- IF NOT IN USE, DECONNECT THE WIRE.
- EXCLUSIVELY USE THE PROVIDED (AC) ADAPTER.
- IF DEFECTIVE DO NOT DISPOSE IN FIRE BUT HAND IN AT THE CORRECT LOCATION.
- KEEP THE LANTERN AWAY FROM CHILDREN.

## **GEBRAUCHSANWEISUNG (DE)**

**Bo®-Camp Tischlampe wiederaufladbar  
Model 5818817 12/220-240V batteriebetrieben**

**Achtung: Vor der ersten Nutzung vollständig aufladen (12 Stunden lang).  
Die Akku nicht ganz leer blasen und direkt nach Verwendung aufladen  
Alle 3 Monate die Akku entladen und vollständig aufladen.  
Nichteinhaltung führt zum Verlust der Garantie.**

## **WARNHINWEIS**

- NICHT IN EINER NASSEN UND FEUCHTEN UMGEBUNG VERWENDEN
- UM EINEN ELEKTRISCHEN SCHLAG ZU VERMEIDEN; NICHT DEM REGEN AUSSETZEN. IM HAUS AUFBEWAHREN.
- GEFAHR EINES ELEKTROSCHOCKS NICHT IN FEUCHTEN RÄUMEN VERWENDEN UND JEDEN KONTAKT MIT WASSER ODER FEUCHTIGKEIT VERMEIDEN.
- DEN ARTIKEL NICHT INS WASSER FALLEN LASSEN; DADURCH KÖNNEN ERNSTHAFTE VERLETZUNGEN ODER DIE GEFAHR DES TODES DURCH STROMSCHLAG ENTSTEHEN.
- WENN SIE SIE NICHT VERWENDEN; DAS KABEL ABZIEHEN.
- VERWENDEN SIE NUR DEN MITGELIEFERTEN WECHSELSTROM-ADAPTER.
- BEI DEFEKTER LAMPE; DIESE NICHT VERBRENKEN; SONDERN BEI DER ZUSTÄNDIGEN STELLE ABGEBEN.
- DIE LAMPE AUSSERHALB DES BEREICHS VON KINDERN AUFBEWAHREN.

## **BRUGSANVISNING (DK)**

**Bo®-Camp Bordlampe genopladelige  
Model 5818817 12/220-240V genopladelig**

**Pas på: Skal oplades fuldstændigt før første ibrugtagning (12 timer).  
Undgå batteriets fuld tom og straks genoplade.  
Hver 3 måned brug og genoplade fuldstændigt.  
Ved unladelse heraf bortfalder garantien.**

## **ADVARSEL**

- UNDGÅ AT ANVENDE APPARATET I VÅDE OG FUGTIGE OMGIVELSER.
- TIL FOREBYGGELSE AF ELEKTRISKE STØD ANBEFALES DET AT UNDGÅ AT UDSÆTTE APPARATET FOR REGN. OPBEVARES INDENDØRE.
- STØDFARE: UNDGÅ AT ANVENDE APPARATET I FUGTIGE RUM, OG UNDGÅ ENHVER FORM FOR KONTAKT MED VAND ELLER FUGT.
- NEDSÆNK IKKE APPARATET I VAND, DETTE KAN MEDFØRE ALVORLIGE KVÆSTELSER SAMT RISIKO FOR DØDSFALD VED ELEKTRICITET.
- TRÆK STIKKET UD NÅR APPARATET IKKE ANVENDES.
- BRUG UDELUKKENDE DEN VEDLAGTE (AC) ADAPTER.
- HVIS LAMPE ER DEFECT, MÅ DEN IKKE AFBRÆNDES, MEN SKAL DEN AFLEVERES TIL
- AFHÆNDELSE PÅ DET RETTE STED.
- OPBEVAR LAMPE UDENFOR BØRNS RÆKKEVIDDE.