



GEBRUIKSAANWIJZING

**Bo®-Camp Lantaarn Oplaadbaar
Model 5818818 12/220-240V oplaadbaar**

**Voor het eerste gebruik volledig opladen (6 uur).
Opladen met het zonnepaneel duurt langer, afhankelijk van de
hoeveelheid zonlicht.**

WAARSCHUWING

- NIET GEBRUIKEN IN EEN NATTE EN VOCHTIGE OMGEVING.
- TENEINDE EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN, NIET AAN REGEN BLOOTSTELLEN.
- BINNENSHUIS BEWAREN.
- SCHOKGEVAAR: NIET GEBRUIKEN IN VOCHTIGE RUIMTEN EN ELK CONTACT MET WATER OF VOCHT VERMIJDEN.
- ARTIKEL NIET IN WATER LATEN VALLEN, HIERDOOR KUNNEN ERNSTIGE VERWONDINGEN ONTSTAAN OF ONTSTAAT GEVAAR VOOR ELEKTROCUTIE.
- INDIEN NIET IN GEBRUIK, SNOER LOSKOPPELEN.
- GEBRUIK UITSLUITEND DE MEEGELEVERDE (AC) ADAPTER.
- INDIEN DEFECT, DE LANTAARN NIET IN VUUR VERNIETIGEN, MAAR OP DE JUISTE PLAATS INLEVEREN.
- HOUDT DE LANTAARN BUITEN BEREIK VAN KINDEREN.

MODE D'EMPLOI (FR)

**Lampe de table rechargeable Bo®-Camp
Modèle 5818818 12/220-240V rechargeable**

Attention : Charger complètement (6 heures) avant la première utilisation. Charge par le panneau solaire prend plus de temps, en fonction de l'intensité de la lumière du soleil.

MISES EN GARDE

- NE PAS UTILISER DANS UN ENVIRONNEMENT HUMIDE
- POUR ÉVITER TOUT CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS EXPOSER À LA PLUIE.
- A CONSERVER A L'INTÉRIEUR.
- DANGER D'ÉLECTROCUTION. NE PAS UTILISER DANS DES PIÈCES HUMIDES ET ÉVITER TOUT CONTACT AVEC L'EAU OU L'HUMIDITÉ.
- NE PAS IMMERGER L'ARTICLE DANS L'EAU, CECI RISQUE D'ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU UN RISQUE D'ÉLECTROCUTION.
- UTILISEZ UNIQUEMENT L'ADAPTATEUR (AC) LIVRÉ CI-JOINT.
- EN CAS DE DÉFAUT, NE PAS JETER AU FEU MAIS LE REMETTRE DANS UN CENTRE AGRÉÉ.
- TENIR LE LAMPE HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

USER MANUAL (EN)

**Bo®-Camp Table lantern rechargeable
Model 5818818 12/220-240V rechargeable**

**Take care: Before using for the first time, charge fully (for 6 hours).
Charging by the solar panel takes more time, depending the intensity of
sunlight.**

WARNING

- DO NOT USE IN A WET AND HUMID ENVIRONMENT.
- DO NOT EXPOSE TO RAIN IN ORDER TO PREVENT AN ELECTRIC SHOCK. STORE INDOORS.
- RISK OF ELECTRIC SHOCK: DO NOT USE IN WET ENVIRONMENTS AND AVOID ANY CONTACT WITH WATER OR MOISTURE.
- DO NOT DROP THE ARTICLE IN WATER. THIS CAN RESULT IN SERIOUS INJURIES OR THE RISK OF ELECTROCUTION.
- IF NOT IN USE, DECONNECT THE WIRE.
- EXCLUSIVELY USE THE PROVIDED (AC) ADAPTER.
- IF DEFECTIVE DO NOT DISPOSE IN FIRE BUT HAND IN AT THE CORRECT LOCATION.
- KEEP THE LANTERN AWAY FROM CHILDREN.

GEBRAUCHSANWEISUNG (DE)

**Bo®-Camp Tischlampe wiederaufladbar
Model 5818818 12/220-240V batteriebetrieben**

**Achtung: Vor der ersten Nutzung vollständig aufladen (6 Stunden lang).
Lade durch das Solarpanel braucht mehr Zeit in Abhängigkeit der verfügbare
Sonnenlicht.**

WARNHINWEIS

- NICHT IN EINER NASSEN UND FEUCHTEN UMGEBUNG VERWENDEN
- UM EINEN ELEKTRISCHEN SCHLAG ZU VERMEIDEN; NICHT DEM REGEN AUSSETZEN. IM HAUS AUFBEWAHREN.
- GEFAHR EINES ELEKTROSCHOCKS NICHT IN FEUCHTEN RÄUMEN VERWENDEN UND JEDEN KONTAKT MIT WASSER ODER FEUCHTIGKEIT VERMEIDEN.
- DEN ARTIKEL NICHT INS WASSER FALLEN LASSEN; DADURCH KÖNNEN ERNSTHAFTE VERLETZUNGEN ODER DIE GEFAHR DES TODES DURCH STROMSCHLAG ENTSTEHEN.
- WENN SIE SIE NICHT VERWENDEN; DAS KABEL ABZIEHEN.
- VERWENDEN SIE NUR DEN MITGELIEFERTEN WECHSELSTROM-ADAPTER.
- BEI DEFEKTER LAMPE; DIESE NICHT VERBRENNEN; SONDERN BEI DER ZUSTÄNDIGEN STELLE ABGEBEN.
- DIE LAMPE AUSSERHALB DES BEREICHS VON KINDERN AUFBEWAHREN.

BRUGSANVISNING (DK)

**Bo®-Camp Bordlampe genopladelige
Model 5818818 12/220-240V genopladelig**

**Pas på: Skal oplades fuldstændigt før første ibrugtagning (6 timer).
Opladning af solpanel tager længere tid, afhængigt af intensiteten af sollys**

ADVARSEL

- UNDGÅ AT ANVENDE APPARATET I VÅDE OG FUGTIGE OMGIVELSER.
- TIL FOREBYGGELSE AF ELEKTRISKE STØD ANBEFALES DET AT UNDGÅ AT UDSÆTTE APPARATET FOR REGN. OPBEVARES INDENDØRE.
- STØDFARE: UNDGÅ AT ANVENDE APPARATET I FUGTIGE RUM, OG UNDGÅ ENHVER FORM FOR KONTAKT MED VAND ELLER FUGT.
- NEDSÆNK IKKE APPARATET I VAND, DETTE KAN MEDFØRE ALVORLIGE KVÆSTELSER SAMT RISIKO FOR DØDSFALD VED ELEKTRICITET.
- TRÆK STIKKET UD NÅR APPARATET IKKE ANVENDES.
- BRUG UDELUKKENDE DEN VEDLAGTE (AC) ADAPTER.
- HVIS LAMPE ER DEFEKT, MÅ DEN IKKE AFBRÆNDES, MEN SKAL DEN AFLEVERES TIL
- AFHÆNDELSE PÅ DET RETTE STED.
- OPBEVAR LAMPE UDENFOR BØRNS RÆKKEVIDDE.